

アルミ三脚専用 突っ張り棒【天板型】

前支柱側

図1



後支柱側

図2



取り付け図

図3



図4



- ① 丸棒をステップ側のチェーンフックに通す(図1)
※丸棒が入らない時はチェーンを下ではなく横へ動かしてください。
- ② Uフックを後支柱側のチェーンフックに通す(図2)
- ③ 金具とチェーンを突っ張らせて、ボルトをしっかりと固定する(図3・図4)

チェーンの長さ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
縮めた時(mm)	250	280	340	450	650	1000	1650	2000
伸ばした時(mm)	280	340	450	650	1000	1650	2900	3600

※ご購入の際は、お使いの三脚のチェーンの長さを測ってから商品をお選びください(上記対応参照)

アルミ三脚専用 突っ張り棒【松葉型 M・MBD】

図A

前支柱側



図B

後支柱側



図C

取り付け図



図D

蝶ボルト



- ① 丸棒をステップ側のチェーンフックに通す(図A)
昇降の際は丸棒と補助アングルの突起にも十分ご注意ください。
※丸棒が入らない時はチェーンを下ではなく横へ動かしてください。
- ② Uフックを後支柱側のチェーンフックに固定する(図B)
- ③ 金具とチェーンを突っ張らせて、ボルトをしっかりと固定する(図C)
- ④ 図Dの首振りプレート、蝶ボルト2ヶ所もしっかり締めてください。

チェーンの長さ	①	②	③	④	⑤
縮めた時(mm)	430	580	830	1100	1800
伸ばした時(mm)	580	830	1280	1800	2800

※ご購入の際は、お使いの三脚のチェーンの長さを測ってから商品をお選びください(上記対応参照)