

アルミ三脚専用 突っ張り棒

【天板型】

図1

前支柱側



図2

後支柱側



図3

取り付け図



図4



- ①丸棒をステップ側のチェーンフックに通す(図1)
※丸棒が入らない時はチェーンを下ではなく横へ動かしてください。
- ②Uフックを後支柱側のチェーンフックに通す(図2)
- ③金具とチェーンを突っ張らせて、ボルトをしっかりと固定する(図3・図4)

アルミ三脚専用 突っ張り棒

【松葉型 M・MBD】

図A

前支柱側



図B

後支柱側



図C

取り付け図



図D

蝶ボルト



①丸棒をステップ側のチェーンフックに通す(図A)

昇降の際は丸棒と補助アングルの突起にも十分ご注意ください。

※丸棒が入らない時はチェーンを下ではなく横へ動かしてください。

②Uフックを後支柱側のチェーンフックに固定する(図B)

③金具とチェーンを突っ張らせて、ボルトをしっかりと固定する(図C)

④図Dの首振りプレート、蝶ボルト2ヶ所もしっかり締めてください。