

アルミ三脚専用 突っ張り棒【松葉型 M・MBD】

前支柱側

図A



後支柱側

図B



取り付け図

図C



蝶ボルト

図D



- ① 丸棒をステップ側のチェーンフックに通す(図A)
昇降の際は丸棒と補助アングルの突起にも十分ご注意ください。
※丸棒が入らない時はチェーンを下ではなく横へ動かしてください。
- ② Uフックを後支柱側のチェーンフックに固定する(図B)
- ③ 金具とチェーンを突っ張らせて、ボルトをしっかりと固定する(図C)
- ④ 図Dの首振りプレート、蝶ボルト2ヶ所もしっかり締めてください。

チェーンの長さ	①	②	③	④	⑤
縮めた時(mm)	430	580	830	1100	1800
伸ばした時(mm)	580	830	1280	1800	2800

※ご購入の際はお使いの三脚のチェーンの長さを測ってから商品をお選びください
(左記対応参照)



株式会社 ミ ツ ル

〒959-0132

新潟県燕市分水あけぼの一丁目1番地76 TEL (0256)98-6565 FAX (0256)98-6011

E-mail kk.mitsuru@gaea.ocn.ne.jp / HP <http://www.mizru.com>

アルミ ミツル

検索