

アルミ三脚専用 突っ張り棒【天板型】

前支柱側

図1



後支柱側

図2



取り付け図

図3



図4



- ① 丸棒をステップ側のチェーンフックに通す(図1)
※丸棒が入らない時はチェーンを下ではなく横へ動かしてください。
- ② Uフックを後支柱側のチェーンフックに通す(図2)
- ③ 金具とチェーンを突っ張らせて、ボルトをしっかりと固定する(図3・図4)

チェーンの長さ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
縮めた時(mm)	250	280	340	450	650	1000	1650	2000
伸ばした時(mm)	280	340	450	650	1000	1650	2900	3600

※ご購入の際は、お使用の三脚のチェーンの長さを測ってから商品をお選びください(左記対応参照)



株式会社 ミ ツ ル

〒959-0132

新潟県燕市分水あけぼの一丁目1番地76

TEL (0256)98-6565

FAX (0256)98-6011

E-mail kk.mitsuru@gaea.ocn.ne.jp / HP <http://www.mizru.com>

アルミ ミツル

検索