

アルミ三脚取扱説明書

ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使い下さい。

経年変化(金属疲労等)にも留意していただくと共に、下記の事項にも注意して安全な作業をお願いします。

また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存して下さい。

危険・警告・注意ラベルが剥がれたり、読めなくなった時は使わないで下さい。お買い求めの販売店を通じて、新しいラベルを取り寄せ、貼り直してからご使用下さい。

*不慮の事故を未然に防ぎ安全にご使用いただく為にも、お客様の使用前の点検が何よりも大切です。

●労働安全衛生規則第528条

事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

第3号 脚と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。

※脚の角度を一定に固定できる閉止止め金具「突っ張り棒」と併用してご使用下さい。

— 記 —

〈使用中止・廃棄〉

1) 折れ、曲がり、へこみ、ヒビ割れ、捻じれ、溶接部分の亀裂と剥離等を点検して下さい。

尚製品各部に異常が認められた場合は使用を中止して廃棄して下さい。

2) 安全フック及びチェーンを切断、又は破損した場合は使用を中止して廃棄して下さい。

(PL法対象外になります。)

*チェーンの切断後、紐、縄等の延長使用は厳禁です。

3) 加工や改造した製品は使用を中止して廃棄して下さい。

4) 電線の近くでは絶対に使わないで下さい。感電の恐れがあります。

*万一、不具合が発見された時はただちに使用を中止して廃棄して下さい。

〈使用上の警告と危険〉

1) 高所作業なので、ヘルメットと安全ベルトを必ず使用して下さい。

2) チェーンは張った状態で使用して下さい。許容使用角度は75度です。

3) 天板とステップの左右が水平にならない場所では使用しないで下さい。

尚天板には絶対に乗らないで下さい。

4) タイル、鉄板、コンクリート、アスファルト、石、砂利、ぬかるみ、室内、積雪や凍結した場所等滑りやすい場所では使用しないで下さい。

電線等、危険物の有無を確認してから使用して下さい。

5) 傾斜地や段差のある場所、凹凸のある場所、暗い所、雨の日には使用しないで下さい。

6) 二人乗りは厳禁、最大使用荷重は体重+荷物=100kg以内です。

重量物を持つての使用は止めて下さい。登り降りにはハシゴ面を背にしないで下さい。

7) 脚立を折りたたんだまま木の枝や塀、壁等に立掛けてハシゴとして使用しないで下さい。

8) スライド付三脚(ESタイプ)はスライドピンを確実にロックしてから使用して下さい。

9) スライドパイプは消耗品です。お客様の使用頻度にもよりますが、約一年位での交換をお勧め致します。

10) 引きずったり、投げたり乱暴に扱わないで下さい。

11) 雨ざらしにしないで汚れを落とし、乾いた布で拭いてから、保管して下さい。

12) 本製品を人に貸す時は、この取扱説明書も共に貸し出して下さい。

13) 説明書、警告ラベル等の内容が理解できない方や子供には使用させないで下さい。

*アルミ製三脚は軽作業用に製造されたものです。過酷な作業には使用しないで下さい。



もっと楽に! もっと安全に! もっと便利に!

株式会社 ミツル

自社ブランドアルミ製品・各社OEM製品の製造、販売

〒959-0132

新潟県燕市分水あけぼの1丁目1番地76

T E L (0256) 98-6565

F A X (0256) 98-6011

E - m a i l kk.mitsuru@gaea.ocn.ne.jp

HPアドレス <http://www.mizru.com>