

◇◆◇睦波楽々シリーズ◇◆◇

オールアルミ 特許・意匠登録済

▶ 従来はきつい手作業でしか出来なかった睦波張りが

この楽々シリーズでグーンと能率アップ！手も腰も痛くなりません。



*写真は押込器伸縮型です。

① ↗



①

②

③

④

JAN 4529239



下穴開器

① 張り込器 000668	H530mm 睦波をまっすぐに張る器具 (合せ目の隙間に睦波を挿んで使用する)
② 押込器固定型 000644	H400mm
③ 押込器伸縮型 000651	H410mm～650mm
④ 下穴開器 000729	睦波をより深く差し込む器具

使用方法

- I. 下穴開器でミヅを掘ります。
- II. 睦波を引き伸ばして前端部を土で押さえ込みます。
- III. 睦波の後端部を張り込器に挿み込んだ後、強めに張りながら土に差し込みます。
(途中数ヶ所張込器で押さえておくと更に能率アップ)
- IV. 張り込み終了後押込器で上から手又は足で押し込みます。

▶ 睦波が雨・風等で倒れる恐れのある個所は張り込器を差し込んだままにしておくと倒れ防止にもなります。

▶ 損傷の激しい睦波の使用は避けてください。

株式会社 ミツル



〒959-0132

新潟県燕市分水あけぼの一丁目1番地76

TEL (0256)98-6565 FAX (0256)98-6011

E-mail : kk.mitsuru@gaea.ocn.ne.jp